DS1977 破解复制使用说明

该装置用于对 DS1977 的密码进行破解,并在破解 DS1977 的密码后进行读写操作。

注意:只有将设备连接并访问 DS1977,才可以根据设备来破解密码。如果只有 DS1977,

就不能破解任何密码。

1. 主要功能与参数

★功能

- 破解 DS1977 的密码(包括只读密码与全功能密码)
- 读写修改 DS1977 的数据
- 读写 DS1977 模拟器
- 保存密码与数据
- 连接电脑上传数据与更新数据



2. 基本操作

打开电源显示如下:

DS1977 COPIER

By SETCHIEF

按 ENTER, 装置显示如下。 按下按键 1~4 选择以下 4 个功能。

1. ROM	2.PASSWORD
3. MEMORY	4.CRACK

功能 1 (1.ROM):读写编辑 DS1977 的 ROM 号(模拟器 ROM 号)。

功能 2 (2:PASSWORD):显示功能 4 破解出的密码。

功能 3 (3:MEMORY): 读写或编辑 DS1977 的数据。

功能 4 (4:CRACK): 破解 DS1977 密码。

2.1 ROM 操作(1.ROM)

ROM (Read Only Memory), 是不可修改 64bit 独特序列号 UID。 此菜单可以读 ROM 号,编辑 ROM 号,写 ROM 号到模拟器。 注意:连接座上只能连接 1 个 DS1977, 不能同时连接 2 个。

Read ROM 3:EDIT
Write sim_ROM

1. Read ROM: 读出 DS1977 扣或者模拟器的 ROM 号

安装1个DS1977到连接电缆座上,按下1,读出DS1977的ROM号并且保存到装置里。

2. Write sim_ROM: 写 ROM 号到模拟器里。

打开模拟器电源,连接模拟器到电缆线上,按下2键写入ROM号到模拟器里。

3. EDIT: 编辑 ROM 号并保存到装置里。

按下 DEL 或 ENTER, 回到主菜单。

2.2 密码操作(2. PASSWORD)

显示已经破解出的密码。

第1行前4个字符的意义:

READ: 指示密码为读密码。

FULL: 指示密码为全功能密码。

RorF: 不知道密码类型,可能是读也可能是全功能密码。

请查阅 DS1977 数据手册。DS1977 有两个密码,一个读密码,一个写密码。

更多按键操作:

UP:显示上一个密码。

DOWN:显示下一个密码。

0:清除已经保存的密码。

ENTER: 选择用作下一步读写 DS1977 的密码。

注意: 读写 DS1977 前需要设置一个密码。此菜单可以设置已经破解并保存到装置里的密码。 如果想自定义密码需要到菜单"1. SET PW",请查看"2.3.1 Setup password (1.SET PW)"。

2.3 存储区操作(3. MEMORY)

读写编辑在装置里的数据与密码。

1. SET PW	2.VIEW	
3. READ	4.WRITE	

2.3.1 设置密码(1.SET PW)

设置读写 DS1977 的密码。此处密码通过手动输入,每次读写前均需设置一个密码。

2.3.2 View data (2.VIEW)

显示保存在装置里的数据,数据断电是不会掉失的。如果要编辑数据需查看 "2.3.4.1 Edit data (1.EDIT)"。

LINE: 所查看的行数,屏幕上显示 8 个字节。 0-9: 改变行数,可输入 0-4095。 UP: 向上查看 DOWN: 向下查看

2.3.3 读 DS1977 数据(3. READ)

当设置密码后,可以读出 DS1977 的数据。请查看"2.2 Password operation (2. PASSWORD)"和 "2.3.1 Setup password (1. SET PW)"。 安装一个 DS1977 到电缆座, 按下 3 可读出数据。

2.3.4 写入数据到 DS1977(4. WRITE)

设置密码后,可写入数据到DS1977里,请查看 "2.2 Password operation(2. PASSWORD)" and "2.3.1 Setup password (1.SET PW)"。



2.3.4.1 编辑密码与数据(1.EDIT)

编辑装置里的数据与密码。



2.3.4.1.1 编辑新密码(1. EDIT NEW PW)

编辑一个新的密码,当进行"2.3.4.1 Clone the all of data into DS1977 (2. CLONE)". 克隆数据操作,此密码会写入 DS1977 并且改变 DS1977 原来的密码。

1:R_PW 2:F_PW 3:EN_or_DISABLE

选择1或者2,可以修改读密码或者全功能密码。

2.3.4.1.1.1 编辑读密码(1.R_PW)

按下 UP 或者 DOWN 键,可以从 "2.PASSWORD"中选择密码,或者手动输入密码。 此密码将会在 "CLONE"步骤后写入到 DS1977。

2.3.4.1.1.2 编辑全功能密码(2.F_PW)

按下 UP 或者 DOWN 键,可以从 "2.PASSWORD"中选择密码,或者手动输入密码。 此密码将会在 "CLONE"步骤后写入到 DS1977。

2.3.4.1.1.3 使能或者不使能密码模式(3:EN_or_DISABLE)

1.ENABLE 2.DISABLE

1. ENABLE: 使能 DS1977 的密码模式。

2. DISABLE: 不使能 DS1977 的密码模式

注意: 仅在"CLONE"操作后, DS1977 扣的密码模式才会改变。

2.3.4.1.2 编辑数据(2. EDIT DATA)

编辑数据,数据在"CLONE"操作后会写入到 DS1977 里。请查看 "2.3.4.1 Clone the all of data into DS1977 (2. CLONE)".

LINE:0000 DelEsc 0000000000000000

LINE 指示数据行数,每屏显示 8 字节。当行数闪烁时,可以编辑(0-4095)。 按下 ENTER,可以编辑 8 个字节的数据。

当"DeLEsc"显示出来时,可以按下"DEL"退出编辑,回到上级菜单。

2.3.4.2 克隆数据到 DS1977(2. CLONE)

先设置密码,请查看"2.2 Password operation (2. PASSWORD)" and "2.3.1 Setup password (1. SET PW)").。

按下2(2.CLONE)可以把数据、密码、使能位写入到DS1977里。

2.4 破解密码(4. CRACK)

把 DS1977 安装到电缆座上,连接红夹子到你的使用 DS1977 机器上的数据线,黑夹 子到地线,按下 4 (4.CRACK),然后运行你的机器,使机器正常运行并且读写一次 DS1977 的数据,此时可按下"ENTER"键,退出破解流程,再按下 2 (2.PASSWORD)查看破解出来 的密码。

3. Software

双击打开软件

A DS1977 SAVE DATA	
FIRST	SECOND
Serial Port Number	Open File and DOWNLOAD
Open Serial Port Close Serial Port	UPLOAD and Save File

- 1. 第1步选择串口号,点 Open Serial Port 打开串口。
- 2. UPLOAD and Save File: 上传装置里的数据并保存到电脑里。
- 3. Open File and DOWNLOAD: 打开电脑的数据文件并下载到装置里。

4. 应用方案

有两种应用方案:

数据恢复模式:

当拿到一个新的手柄,你可以破解密码,然后保存所有数据。当 DS1977 次数耗尽时,将保存的所有数据写入原来的 DS1977,以便 DS1977 可以在其他设备中再次使用。操作步骤:

破解密码 -> 读数据和保存数据

当 DS1977 数据次数用完后,可以重新写入已经保存的数据,继续使用。

模拟器模式:

当拿到一个新的手柄,你可以破解密码,然后保存所有数据。然后,你可以把所有数据 保存到 DS1977 模拟器中。以便拿到其它机器上使用。 操作步骤:

破解密码 -> 读数据和保存数据 -> 写 ROM 号到模拟器 ->写入数据到模拟器里

4.1 数据恢复模式应用方案

4.1.1 破解密码

读写 DS1977 前必须破解密码。

Step1 连接红夹子到你的机器上 DS1977 的数据线上,连接黑夹子到地线上。安装 DS1977 到连接电缆座上。

Step2 在主菜单下,按4 "4.CRACK"进入破解密码状态。

1. ROM	2.PASSWORD
3. MEMORY	4.CRACK

Step3 让你的设备工作,并且使用手柄次数减1。

CRACKING... ENTER to EXIT

Step4 按 ENTER 退出破解状态。

1. ROM	2.PASSWORD
3. MEMORY	4.CRACK

Step 5 按 2 (2.PASSWORD) 查看破解出来的密码。

FULL PW 0000 000000000000000000

4.1.2 读数据

Step1 在主菜单中按下 2 "2.PASSWORD"选择密码。

1. ROM	2.PASSWORD
3. MEMORY	4.CRACK

Step2 选择密码(读密码是只读,全功能密码可读写)

FULL PW 0000 000000000000000

UP: 查看上一个密码

DOWN: 查看下一个密码

ENTER: 选择当前密码, 作为读数据的密码

1. ROM	2.PASSWORD
3. MEMORY	4.CRACK

Step3 按 3(3.MEMORY)

1. SET PW	2.VIEW	
3. READ	4.WRITE	

Step4 插入一个 DS1977 到电缆座里,按 3 (3.READ)读出 DS1977 里的数据。 **注意:** 同时只能安装一个 DS1977 到电缆座里,不能安装 2 个。

4.1.3 克隆

Step1 在主菜单下, 按2(2.PASSWORD)选择密码。

如果使用一个全新的 DS1977,可以直接跳到 Step3.全新的 DS1977 没有设置密码。 如果不是一个全新的 DS1977 则需要设置密码。

1. ROM	2.PASSWORD
3. MEMORY	4.CRACK

Step2 选择一个全功能密码。

FULL PW 0000 0000000000000000

UP: 查看上一个密码

DOWN: 查看下一个密码

ENTER: 确认选择的密码

1. ROM	2.PASSWORD
3. MEMORY	4.CRACK

Step3 按 3(3.MEMORY)

1. SET PW	2.VIEW
3. READ	4.WRITE

Step4 安装一个 DS1977 到连接电缆座,按 4(4.WRITE).

1.EDIT 2.CLONE

Step5 按 1(1.EDIT)

1.EDIT NEW PW 2.EDIT DATA

Step6 按 1(1.EDIT NEW PW) 编辑新的密码。

1.R_PW 2.F_PW 3.EN_or_DISABLE

Step7 按 1 (1.R_PW) 或 2(2.F_PW)编辑新的读密码与全功能密码。

FULL PASSWORD:	
0711ACCD87454750	

Step8 编辑新密码 (当需要改变密码时,才需要这步操作。)

Step9 按 ENTER 退出到下面菜单。

1. EDIT 2.CLONE

Step10 按 2.CLONE 把所有数据与密码克隆到 DS1977.

4.2 模拟器模式应用方案

4.2.1 破解密码

读写 DS1977 前必须破解密码。

Step1 连接红夹子到你的机器上 DS1977 的数据线上,连接黑夹子到地线上。安装 DS1977 到连接电缆座上。

Step2 在主菜单下,按4 "4.CRACK"进入破解密码状态。

1. ROM	2.PASSWORD
3. MEMORY	4.CRACK

Step3 让你的设备工作,并且使用手柄次数减1。

CRACKING	
ENTER to EXIT	

Step4 按 ENTER 退出破解状态。

1. ROM	2.PASSWORD
3. MEMORY	4.CRACK

Step 5 按 2 (2.PASSWORD) 查看破解出来的密码。

FULL PW 0000 000000000000000000

4.2.2 读数据

Step1 在主菜单中按下2"2.PASSWORD"选择密码。

1. ROM	2.PASSWORD
3. MEMORY	4.CRACK

Step2 选择密码(读密码是只读,全功能密码可读写)。

FULL PW 0000 000000000000000000

UP: 查看上一个密码

DOWN: 查看下一个密码 ENTER: 确认选择的密码 Step3 按 3(3.MEMORY)

1. ROM	2.PASSWORD
3. MEMORY	4.CRACK

Step4 插入一个 DS1977 到电缆座里,按 3 (3.READ) 读出 DS1977 里的数据。 **注意:** 同时只能安装一个 DS1977 到电缆座里,不能安装 2 个。

1. SET PW	2.VIEW	
3. READ	4.WRITE	

4.2.3 写 UID(ROM) 到模拟器里

请查看"2.1 ROM operation (1.ROM)". **Step1** 插入 DS1977 到电缆座里。



Attention: at anytime, there is only one DS1977 (a real DS1977 or a simulator).

Read ROM 3:EDIT
Write sim_ROM

Step2 按1 读出 UID(ROM)Step3 断开 DS1977,安装模拟器到电缆座。



Step4P按2 写入 ROM 到模拟器里。

4.2.4 写入数据到 DS1977

Step1 在主菜单中按下 2 "2.PASSWORD"选择密码。 如果使用一个全新的 DS1977,可以直接跳到 Step3.全新的 DS1977 没有设置密码。 如果不是一个全新的 DS1977 则需要设置密码。

1. ROM	2.PASSWORD
3. MEMORY	4.CRACK

Step2 选择一个全功能密码。

FULL PW 0000 00000000000000000

UP: 查看上一个密码

DOWN: 查看下一个密码

ENTER: 确认选择当前密码

Step3 按 3(3.MEMORY)

1. ROM	2.PASSWORD
3. MEMORY	4.CRACK

Step4 安装一个 DS1977 到连接电缆座,按 4(4.WRITE).

1. SET PW	2.VIEW	
3. READ	4.WRITE	

Step5 按 1(1.EDIT)

1.EDIT 2.CLONE

Step6 按 1(1.EDIT NEW PW)

1.EDIT NEW PW	
2.EDIT DATA	

Step7 按 2(2.F_PW)

1.R_PW 2.F_PW 3.EN_or_DISABLE

Step8 编辑新密码

FULL PASSWORD: 0711ACCD87454750

Step9 按 ENTER 回到下面菜单

2. EDIT 2.CLONE

Step10 按 2.CLONE 把所有数据与密码克隆到 DS1977。

4.2.5 安装 DS1977 到模拟器里

安装 DS1977 后,模拟器即可拿去使用。

安装 DS1977 到座上,数据线 朝上,地线朝下。

当 DS1977 用完时,您可以重新写一个 DS1977 的数据,即可再次使用。

Skype : shichengdz@163.comE mail: shichengdz@163.comTel:+8620-85662866Mob: +86-13710680786Address:Room 1802, KINT Building, No.238, West Zhongshan Avenue, Guangzhou, PR China